

Realipix Mini P



GHIDUL UTILIZATORULUI

Instalarea aplicației pentru smartphone

1. ANDROID


- 1) Accesați magazinul GOOGLE Play în smartphone-ul dumneavoastră.
- 2) Căutați „Agfaphoto Realipix”.
- 3) Instalați „Agfaphoto Realipix” în smartphone-ul dumneavoastră.

2. Dispozitiv APPLE

- 1) Mergeți la APP STORE în iPHONE, iPOD TOUCH sau iPad.
- 2) Căutați „Agfaphoto Realipix”.
- 3) Instalați aplicația „Agfaphoto Realipix” în dispozitivul dumneavoastră.

Conexiunea BLUETOOTH

- 1) Porniți BLUETOOTH în smartphone-ul dumneavoastră.
- 2) Porniți imprimanta.
- 3) Mergeți la setarea BLUETOOTH în smartphone și puteți găsi „Agfaphoto - XXXX” („XXXX” sunt combinații de 4 cifre de numere și litere).
- 4) Selectați-l pentru conectare.




Searching – Căutare

Connecting – Conectare

Printer Found – Imprimantă găsită

Înainte de pornire

- 1) Această imprimantă are o baterie încorporată. Încărcați imprimanta înainte de a o utiliza.
- 2) Cum să schimbați cartușul.



Pull out or Push the cartridge with this handle – Trageți sau împingeți cartușul cu acest mâner

Follow the arrow to insert the cartridge – Urmăriți săgeata pentru a introduce cartușul

Imprimarea în aplicație

1. Lansarea aplicației „Agfaphoto Realipix” -> 2. „Galerie” pentru a încărca fotografiile dispozitivului dumneavoastră -> 3. Alegeți fotografia -> 4. Selectați numărul de imprimare -> 5. Selectați pictograma Imprimantă.

* Selectați SNS dacă doriți să imprimați fotografia de pe acesta.


Notă

- Hârtia foto va intra și va ieși de 4 ori (YMCO, Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Nu atingeți hârtia în timpul procesului de imprimare pentru cea mai bună calitate a imaginii.
- Nu scoateți hârtia cu forța în timpul imprimării.
- Nu plasați un obiect în fața fantei de ieșire a hârtiei.
- Utilizați cea mai recentă aplicație pentru cea mai bună calitate a imprimării. Verificați cea mai recentă versiune a aplicației din GOOGLE Play Store și APPLE APP STORE.
- Imprimanta are o baterie încorporată. Încărcați imprimanta înainte de utilizare.
- Manipulați cu grijă în timpul încărcării pentru a preveni șocurile electrice.
- Nu dezamblați sau deformați.
- Evitați temperatura sau umiditatea prea ridicată sau prea scăzută.
- Cu cât imaginea are o rezoluție mai mare, cu atât fotografia imprimată are o calitate mai bună. Dimensiunea recomandată a imaginii este de 1280*2448 pixeli.
- Temperatura de funcționare: 0-40°C

Rezolvarea problemelor

Simptom	Cauza / Soluție
Blocaj hârtie	Opriti și porniți din nou. Hârtia va fi ejectată automat. Dacă nu, vă rugăm să contactați serviciul clienți.
Calitatea imaginii nu este bună	Calitatea imprimării poate fi mai slabă dacă sursa foto are o rezoluție scăzută. Se recomandă peste 1280 x 2448 pixeli pentru o calitate optimă a imaginii.
Imprimanta nu răspunde	Apăsați butonul Reset cu un instrument ascuțit, cum ar fi un ac.

Putere și stare activă

-  Pornit: Alb / Oprire (2 secunde): oprit / Imprimare: Clipește alb
F.W Upgrade: Clipește roz / Fără cartuș, eroare: Clipește roșu
În așteptare, răcire: Alb

Încărcare Încărcare: roșu / Încărcare completă: Verde



Conectare: Verde intermitent / Bluetooth finalizat: verde.

FCC (Comisiile federale pentru comunicații)



Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.



Aviz de conformitate pentru Uniunea Europeană.

Produsele care poartă marcajul CE sunt conforme cu directivele europene aplicabile și cu standardele europene armonizate asociate.

Atenție: Orice schimbare sau modificare a echipamentului care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Acest aparat și antena sa nu trebuie să fie amplasate sau să funcționeze împreună cu nicio altă antenă sau emițător.

Trebuie menținută o distanță minimă de separare de 20 cm între antenă și persoană pentru ca acest aparat să îndeplinească cerințele privind expunerea la RF.

Cartuș compatibil

Cartuș AMC20 pentru 20 de fotografii

Cartuș AMC30 pentru 30 de fotografii

Cartuș AMC50 pentru 50 de fotografii

Cartuș AMCS20 pentru 20 de sticker-e

Garanție

Garanție limitată la 1 an

Service post-vânzare

E-mail: aftersaleservice@gtcompany.fr

Telefon: 0033 1 85 49 10 26

Fabricat în Coreea

© Prinics Co., LTD.