

# Realiview APF1000 Wi-Fi Digitální fotorámeček

Uživatelská příručka  
Manuel d'utilisation  
Benutzerhandbuch  
Manual de usuario  
Manuale d'uso



Stáhněte si úplnou uživatelskou příručku na :

Telechargez le manuel d'utilisation complet sur :

Laden Sie das vollständige Benutzerhandbuch herunter : Descargue  
el manual de usuario completo en :

Scarica il manuale utente completo su :

Baixar o manual do usuário completo em :

Stáhnout de volledige gebruikershandleiding op :

Pobierz pełną instrukcję obsługi na :

Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku na :

Töltse le a teljes felhasználói kézikönyvet a webhelyről :


Загрузите полное руководство пользователя на : Lataa  
koko käyttöopas osoitteesta :

Download den fulde brugermanual på : Ladda  
ner hela användarmanualen på :

<https://www.support.agfaphoto-gtc.com/>



## Realiview APF1000 Wi Fi



- |  |   |
|--|---|
| <p>1 Dotykový displej / Ecran tactile / Touchscreen / Pantalla táctil</p> <p>2 Rám / Cadre / Rahmen / Marco / Cornice</p> <p>3 Senzor pohybu / Détecteur de Mouvement / Bewegungssensor / Sensor de movimiento / Sensore di movimento</p> <p>4 Power Button / Bouton marche arret / Power Taste / Botón de encendido / Pulsante di accensione</p> <p>5 Otvor pro montáž na zeď / Encoche pour support mural / Wandmontage Loch / Orificio para montaje en pared / Foro per il montaggio a parete</p> | <p>6 Bracket / Pied / Wandhalterung / Soporte / Staffa</p> <p>7 Mluvěcí / Haut paroleur / Lautsprecher / Altopav / Altoparlante</p> <p>8 Resetovací tlačítko / Bouton reset / Reset Taste / Botón de resetear / Pulsante di reset</p> <p>9 Slot pro paměťovou kartu / Fente pour carte mémoire / Speicherkartensteckplatz / Ranura para tarjeta de memoria / Slot per scheda di memoria</p> <p>10 USB typu C / USB Typ C / USB tipo C</p> <p>11 USB</p> <p>12 DC IN</p> |
|--|---|

## Bezpečnostní opatření a údržba


- ⚠ Vykřičník v trojúhelníku je výstražným znamením, které uživatele upozorňuje na důležité pokyny přiložené k výrobku.
  - ⚡ Blesk se symbolem šipky v trojúhelníku je výstražným znamením upozorňujícím uživatele na "nebezpečné napětí" uvnitř jednotky.
  - Pouze pro vnitřní použití. Tento přístroj nesmí být vystaven silnému prachu nebo vlhkosti/vlhkosti.
  - Zařízení nepoužívejte venku, neumísťujte jej na přímé sluneční světlo ani v e d l e topného povrchu/zařízení.
  - Nikdy a za žádných okolností se nepokoušejte toto zařízení rozebírat nebo opravovat svépomocí, uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
  - Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy neotvírejte kryt digitálního rámečku.
  - Nedotýkejte se vnitřní části zařízení po pádu nebo po jakémkoli poškození.
  - Nezakrývejte větrací otvory na zadní straně digitálního rámečku, abyste zabránili jeho přehřátí.
  - Pokud digitální rámeček nefunguje správně nebo pokud zůstane delší dobu nepoužívaný, odpojte jej od napájení.
  - Při čištění nebo pokusech o čištění tohoto výrobku nepoužívejte produkty, jako je alkohol, benzín, ředidlo nebo jiné organické rozpouštědlo.
- K čištění obrazovky LCD doporučujeme používat měkký neabrazivní hadřík.
- Tato jednotka je určena pro práci s místním zdrojem napájení a adaptérem, který je k ní dodáván.
- Pokud jej potřebujete vyměnit, použijte jiný bezpečnostní adaptér se stejnými jmenovitými vlastnostmi.
- Před vložením nebo vyjmutím karty/USB vypněte přístroj.
  - Pro vyjmutí paměťové karty vždy použijte vysouvací tlačítko na slotu pro paměťovou kartu.

## Obsah Začínáme

Gratulujeme vám k novému fotozámečku Frameo! Pokud jste se do používání aplikace Frameo, pak začněte podle rychlého nastavení aplikace Frameo nebo postupujte podle průvodce na obrazovce při prvním zapnutí. Jakmile rám Frameo nastavíte, můžete jej začít propojovat se svými přáteli a rodinou.

### Aplikace Frameo

K odesílání fotografií do zámečku použijte aplikaci Frameo pro iOS nebo Android.



Naskenujte kód a najděte aplikaci

### Rychlé nastavení aplikace Frameo

Při prvním spuštění rámu je třeba rám nastavit.

- Vyberte jazyk. Tento jazyk se bude používat v zařízení Frameo.
- Připojte zámeček k internetu připojením k síti Wi-Fi.
- Ověřte nebo opravte datum a čas.
- Společnost Frameo vás může požádat o aktualizaci na nejnovější verzi.  
*Doporučujeme, abyste před pokračováním aktualizovali svůj rám, pokud o to budete požádáni.*
- Zadejte své jméno a místo, kam jste zámeček umístili, např. "John Doe" a "Obývací pokoj", "Kuchyně" nebo "Kancelář". Nakonec nastavte časové pásmo, pokud není již správné.

## Začněte používat Frameo

Dalším krokem je propojení služby Frameo s vašimi přáteli a rodinou tím, že jim poskytnete kód z vašeho rámu. Pokud chcete mít možnost posílat fotografie do zámečku sami, začněte stažením aplikace pro iOS nebo Android v App Store nebo Google Play. Poté použijte kód k propojení zámečku a aplikace, jak je popsáno níže.


### Spojení s novým přítelem

Ujistěte se, že si váš přítel stáhl a nainstaloval aplikaci Frameo. Klikněte na ikonu přidat přítele na rámu. Zobrazí se dialogové okno s kódem pro připojení, který je platný 12 hodin. Nyní tento kód sdělte příteli libovolným způsobem, např. pomocí SMS, e-mailu, IM nebo telefonního hovoru. Jakmile vaši přátelé přidají kód do své aplikace Frameo, automaticky se objeví na vašem zámečku a budou vám moci posílat fotografie. Přečtěte si kapitolu Změnit možnosti přítele, abyste umožnili připojeným přátelům, načíst a sdílet kód připojení prostřednictvím aplikace pro chytré telefony.



### Navigace v aplikaci Frameo

Fotografie můžete procházet přejetím prstem doleva nebo doprava. Chcete-li vstoupit do nabídky, stačí jednou klepnout na obrazovku.



V nabídce najdete nepoužívanější funkce.

### Přidat přítele

Tím se vygeneruje kód, který můžete sdílet se svými přáteli a rodinou, aby se mohli připojit a posílat fotografie do rámečku.

### Nastavení

#### Nabídka

#### napájení

#### Reagovat

**POZN.** Nabídku React lze také otevřít dvojitým poklepáním na obrazovku.

### Skrýt fotografii

Skrýje aktuální fotografii. To znamená, že se fotografie již nebude zobrazovat v prezentaci. V případě potřeby lze fotografii znovu zobrazit prostřednictvím nabídky nastavení.

### Galerie

Otevře galerii, která umožňuje snadnou a rychlou navigaci po fotografiích.

### Přizpůsobení rámu/vyplnění rámu

Tím se přepíná způsob zobrazení fotografie.

Možnost Vyplnit rámeček je výchozí. Fotografie se zmenší tak, aby vyplnila celou obrazovku. Bude vycentrována kolem toho, co je vybráno jako nejdůležitější část. Viz první obrázek níže.

### Upravit fotografii

Umožňuje upravit polohu fotografie v rámečku pro ještě lepší přizpůsobení. Zde můžete také pomocí stránky : fotografii otočit a pomocí stránky můžete upravit popisek na importovaných fotografiích. U přijatých fotografií požádejte odesílatele o úpravu popisku v aplikaci Frameo.

### Interakce s videi

Při zobrazení videa se zobrazí dva další ovládací prvky. Jeden slouží k přehrávání/pozastavení videa a druhý k ovládní úrovni hlasitosti zvuků videa.

### Nabídka napájení


Klepnutím na ikonu napájení přejděte do nabídky napájení. Zde můžete vypnout napájení pomocí , restartovat rámeček pomocí nebo přejít do režimu spánku pomocí .



**POZN.** K vypnutí zařízení Frameo vždy použijte tlačítko vypnutí na zařízení nebo v nabídce napájení. Nikdy neodpojujte napájení, pokud je zařízení Frameo spuštěno.

### Nabídka externího úložiště

Při vložení externího úložiště (např. karty microSD) se automaticky zobrazí nabídka se třemi možnostmi: Stiskněte pro přehrávání fotografií přímo z externího úložiště, stiskněte pro import fotografií do interní paměti rámečku nebo stiskněte pro vytvoření zálohy rámečku.



### Nastavení

Prostřednictvím nastavení můžete rámeček přizpůsobit svým potřebám.

### Můj rám

#### Název rámu

Změní název rámu. Tento název se také zobrazí připojeným přátelům a rodině v seznamu připojených rámečků v aplikaci pro chytré telefony.

#### Umístění rámu

Změní umístění rámu. Toto umístění se zobrazuje v seznamu připojených rámečků vašich přátel a rodiny, což může pomoci rámečky od sebe odlišit.

**Nastavení jazyka**

Nastaví jazyk používaný na rámu.

**Datum**

Nastaví datum použité na rámečku.

**Čas**

Nastaví čas použitý na snímku. Frameo se automaticky pokusí nastavit správné datum a čas při připojení k internetu.

**Časové pásmo**

Nastaví časové pásmo použité v rámečku.


**Povolení/zakázání 24hodinového formátu**

Povoluje a zakazuje 24hodinový formát času.



**Správa fotografií**

V nabídce Správa fotografií můžete zjistit, kolik fotografií je v rámečku a kolik úložného prostoru využívají. Můžete také zjistit, kolik úložného prostoru zbývá v zařízení pro ukládání nových fotografií.





**Zobrazit/skrýt fotografie**

Klepnutím vyberte fotografie, které chcete skrýt. Skryté fotografie nebudou z rámečku vymazány a vždy je můžete vybrat, aby se znovu zobrazily. Pomocí stránky  můžete skrýt nebo zobrazit všechny fotografie.

**Odstranění fotografií**

Klepnutím na fotografii vyberte fotografie, které chcete z rámečku trvale odstranit. Pomocí stránky  vyberte nebo zrušte výběr všech a pomocí  trvale vymažte vybrané fotografie.

**Import fotografií**

Umožňuje importovat fotografie z externího úložiště (např. karty microSD). Před pokusem o import fotografií se ujistěte, že máte v rámečku vložené externí úložiště (např. kartu mi- croSD) s fotografiemi, které chcete importovat. Začněte výběrem fotografií, které chcete do rámečku importovat. Po výběru klepněte na tlačítko importovat  a spusťte proces importu. Pomocí stránky  vyberte nebo zrušte výběr všech fotografií v externím úložišti (např. na kartě microSD). Pomocí  nastavte pořadí fotografií před importem a pomocí  seřadte fotografie vzestupně/sestupně.

**Export fotografií**

Umožňuje exportovat fotografie z rámečku do externího úložiště (např. na kartu microSD). *Funkce exportu vyexportuje všechny fotografie v rámečku i profilové snímky.*


**Přehrávání z externího úložiště**

Povoluje / zakazuje přehrávání fotografií a videí přímo z externí paměťové karty (např. microSD), aniž by zabírala místo na rámečku.


**Moji přátelé**

Tento seznam obsahuje všechny připojené přátele, kteří mohou posílat fotografie do vašeho rámečku.

**Změna možností pro přitele**

Klepnutím na ikonu možnosti  otevřete nabídku možností přitele. Zde můžete povolit / zakázat, zda může přítel sdílet kód k rámu. Pokud je toto povoleno, může přítel načíst a sdílet kód k rámečku ze své aplikace. V nabídce možností můžete také odstranit přitele stisknutím tlačítka DELETE FRIEND. Tím se přítel odstraní ze seznamu, a tím se zruší jeho oprávnění odesílat fotografie do rámečku. Poté budete vyzváni k potvrzení odstranění a k tomu, zda chcete odstranit všechny fotografie, které jste od tohoto přitele dříve obdrželi.

**Přidat osobu**

Chcete-li umožnit nové osobě posílat fotografie, jednoduše klepněte na tlačítko přidat přitele  a sdílejte předložený kód libovolným způsobem.

**Zobrazit****Úroveň jasu**

Upravte úroveň jasu obrazovky.

**Prezentace****Časovač**

Nastavení doby, po kterou má být fotografie zobrazena před zobrazením další fotografie.

**Zobrazit titulky**

Nastavte, zda se mají zobrazovat popisky, které vaši přátelé poslali k fotografii. Zaškrtněte, chcete-li zobrazit popisky. Zrušením zaškrtnutí popisky skryjete.

**Vyplňte rámeček**

Nastavení výchozího nastavení fotografie v rámečku. Zaškrtněte nastavení výchozího nastavení na výplň, díky kterému se fotografie přizpůsobí obrazovce zařízení podle nejdůležitější části fotografie. Zrušte zaškrtnutí, aby se fotografie vešla dovnitř obrazovky zařízení a přidala pruhy pozadí po stranách nebo nahoře/dole.

**Pozadí rámu**

Vyberte si z několika různých možností pozadí rámečku, které se zobrazí jako pruhy, pokud fotografie nevyplní obrazovku.

**Pořadí zobrazení fotografií**

Nastaví pořadí, v jakém se fotografie zobrazí na rámečku.

- Podle data pořízení: Fotografie jsou zobrazeny v pořadí podle data pořízení.
- K datu přijetí: Fotografie jsou zobrazeny v pořadí, v jakém byly obdrženy.
- Shuffle: Fotografie jsou zamíchány a zobrazeny v náhodném pořadí.

**Obrácené pořadí zobrazení fotografií**

Nastavuje, zda se mají fotografie zobrazovat od nejnovější po nejstarší nebo od nejstarší po nejnovější.

**Automatické přehrávání**

Povolí/zakáže automatické přehrávání videí v prezentaci. Bez ohledu na toto nastavení lze videa vždy spustit manuálně.

**Přehrávání videa**

Určuje, jak se mají videa přehrávat, když je povoleno automatické přehrávání.

- Video ve smyčce: Video se bude přehrávat ve smyčce, dokud neskončí časovač prezentace.
- Přehrát jednou: Video se přehraje jednou a zobrazí se jeho miniatura, dokud nevyprší časovač.

- Přehrajte jednou a pokračujte: Video se přehraje jednou a po dokončení bude pokračovat na další snímek nebo video.


### Automatické ztlumení zvuku

Povolte automatické ztlumení hlasitosti videa po krátké době, kdy se s rámem nepracuje.

### Hlasitost videa

Upravte úroveň hlasitosti zvuků videa na snímcích.

## Wi-Fi

Nastavení Wi-Fi, ke které se rám připojuje. Pokud se připojete k síti s kaptivním portálem Stav připojení bude říkat, že je vyžadováno přihlášení k Wi-Fi, a zobrazí se . Klepnutím na tuto položku otevřete přihlašovací obrazovku, kde můžete zadat přihlašovací údaje pro přístup k síti.

### Podrobnosti o Wi-Fi

Pomocí stránky  můžete zobrazit podrobnosti o aktuálně připojené síti Wi-Fi.

### Resetování Wi-Fi

Pomocí stránky  vymažte všechny informace o Wi-Fi a restartujte rám.

## Oznámení

### Zobrazit oznámení

Povoluje/zakazuje, zda se mají v prezentaci zobrazovat oznámení (např. při přijetí nové fotografie).

## Zálohování a obnovení

### Zálohování snímku na externí úložiště (např. kartu microSD)

Klepnutím vytvoříte zálohu fotografií, přátel a nastavení. Zobrazí se zde také čas poslední úspěšné zálohy. *Jakákoli existující záloha na externí stanici bude přepsána!*

### Automatické zálohování

Pokud je zaškrtnuto, rámeček automaticky vytvoří zálohu do 30 hodin od přijetí nových fotografií nebo provedení změn v rámečku.

### Obnovení ze zálohy

Než se pokusíte obnovit rámeček, ověřte si, zda je vaše záloha aktuální. To provedete potvrzením data v části "Zálohovat snímek na externí úložiště (např. kartu microSD)". Pokud je např. poslední záloha příliš stará nebo pokud nebyla vytvořena žádná záloha, stiskněte tlačítko "Backup frame to external storage (e.g. microSD card)" (Zálohovat snímek do externího úložiště (např. na kartu microSD)) a vytvořte novou zálohu. Upozornění: Aby po obnovení ze zálohy zůstal starý i nový rámeček současně funkční, ujistěte se, že jsou oba rámečky p ř e d e m aktualizovány na nejnovější verzi. Pokud chcete obnovit zálohu na rámečku, který již byl se- tupován, musíte nejprve rámeček resetovat. To provedete stisknutím tlačítka "Resetovat rámeček". Tím se vymažou všechna data v rámu a rám se resetuje na obrazovku nastavení. Na obrazovce nastavení můžete vybrat tlačítko "Obnovit ze zálohy", které obnoví rám podle zálohy. Pokud tlačítko "Obnovit ze zálohy" není viditelné, zkontrolujte, zda je e x t e r n í úložiště (např. karta microSD) správně připojeno.

### Obnovení rámu

Odstraní všechna data ze snímku. *Tím se trvale odstraní všechny vaše fotografie, přátelé/připojení a nastavení.*

## Nápověda

### Knihovny s otevřeným zdrojovým kódem

Otevře seznam knihoven s otevřeným zdrojovým kódem použitých v aplikaci a jejich licencí.

### Průvodce

Otevře rychlého průvodce, který se zobrazil při prvním spuštění rámu.

## O stránkách

### Verze pro Android

Zjistěte, jaká verze systému Android je v rámečku nainstalována.

### ID vrstevníka

Jedná se o jedinečné ID vašeho fotorámečku. Při kontaktování naší podpory uveďte toto ID ve zprávě.

### Verze Frameo

Zobrazuje, jaká verze softwaru Frameo je aktuálně nainstalována na vašem rámu.

### Kontrola aktualizace

Zkontrolujte, zda je pro váš rám k dispozici aktualizace.

### Ochrana osobních údajů

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese <http://privacy.frameo.net>.

### Podpora

Navštivte prosím <https://support.frameo.net/hc>, kde najdete nejčastější dotazy, podporu a zpětnou vazbu.



**Warranty :** 1 year limited warranty / garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantia limitada de 1 año / garanzia limitada di 1 anno / 1 jaar beperkte garantie / garantia limitada de 1 ano / roczna ograniczona gwarancja / omezená záruka 1 rok / 1 év korlátozott garancia / 1 års begrenset garanti / 1 års begränsat garanti / Yhden vuoden rajoitettu takuu / 1 год ограниченной гарантии / Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους / خدمة ما بعد البيع .

**Made in China**

**CE Notice of compliance for the European Union**

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

**Disposal of waste equipment by users in the European Union**

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**UK  
CA**

**Product manufactured for and distributed by :**

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy -  
77700 Chessy - France -  
+33 (0) 1.61.10.09.25 - [www.gtcompany.fr](http://www.gtcompany.fr)

GT COMPANY UK LTD -  
11 Old Jewry - EC2R 8DU  
LONDON - UNITED KINGDOM

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH ([www.agfaphoto.com](http://www.agfaphoto.com)). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.



## Frameo App

Instantly Share Photos & Videos



Scan code to find the Frameo app

Scannez le code pour trouver l'application Frameo

Scannen Sie den Code, um die Frameo-App zu finden

Escanea el código para encontrar la aplicación Frameo

Scansiona il codice per trovare l'app Frameo

Escaneie o código para encontrar o aplicativo Frameo

Scan de code om de Frameo-app te vinden

Zeskanuj kod, aby znaleźć aplikację Frameo

Olvassa be a kódot a Frameo alkalmazás megtalálásához

Naskenujte kód a najděte aplikaci Frameo

 **AGFA**PHOTO

[www.agfaphoto-gtc.com](http://www.agfaphoto-gtc.com)