




Realiview APF700 Wi Fi



- @ Bracket / Pied / Wandhalterung / Soporte / Staffa
- @ Speaker / Haut-parleur / Lautsprecher / Altavoz / Altoparlante
- @ Power Button / Bouton marche-arret / Power-Taste / Botón de encendido / Pulsante di accensione
- @ Bracket / Pied / Wandhalterung / Soporte / Staffa
- @ USB Type C / USB Typ C / USB tipo C
- @ USB
DC IN
- @ Memory Card Slot / Fente pour carte mémoire /
Speicherkartensteckplatz / Ranura para tarjeta de memoria / Slot
per scheda di memoria

Bezpečnostné opatrenia a údržba

Výkričník v trojuholníku je výstražný znak, ktorý upozorňuje používateľa na dôležité pokyny priložené k výrobku.

Blesk so symbolom šípky v trojuholníku je výstražný znak upozorňujúci používateľa na "nebezpečné napätie" vo vnútri jednotky

- Len na použitie v interiéri. Toto zariadenie nesmie byť vystavené silnému prachu alebo vlhkosti/vlhkosti.
- Zariadenie nepoužívajte vonku, neumiestňujte ho na priame slnečné svetlo ani vedľa vyhrievacieho povrchu/zariadenia.
- Nikdy a za žiadnych okolností sa nepokúšajte toto zariadenie sami rozoberať alebo opravovať, vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať. Opravy môže vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nikdy neotvárajte kryt digitálneho rámu.
- Nedotýkajte sa vnútornej časti zariadenia po páde alebo po akomkoľvek poškodení.
- Nezakrývajte vetracie otvory na zadnej strane digitálneho rámu, aby ste zabránili prehriatiu
- Odpojte digitálny rám od napájania, ak nefunguje správne alebo ak zostane dlhší čas nepoužívaný.
- Pri čistení alebo pokuse o čistenie tohto výrobku nepoužívajte produkty, ako je alkohol, benzín, riedidlo alebo iné organické rozpúšťadla.

Na čistenie obrazovky LCD odporúčame používať mäkkú neabrazívnu handričku.

- Táto jednotka je navrhnutá tak, aby spolupracovala s miestnym zdrojom napájania a adaptérom, ktorý sa s ňou dodáva.

Ak ho potrebujete vymeniť, použite iný bezpečnostný adaptér s rovnakými menovitými charakteristikami.


- Pred vložením alebo vybratím karty/USB vypnite zariadenie.
- Na vybratie pamäťovej karty vždy použite vysúvacie tlačidlo na zásuvke na pamäťovú kartu

Obsah Začíname

Gratulujeme vám k novému fotorámiku Frameo! Ak ste nováčikom v používaní Frameo, začnite podľa rýchleho nastavenia Frameo alebo postupujte podľa sprievodcu na obrazovke pri prvom zapnutí. Po nastavení rámu Frameo ho môžete začať pripájať k svojim priateľom a rodine.

Aplikácia Frameo

Ak chcete poslať fotografie do rámčeka, použite aplikáciu Frameo pre iOS alebo Android.



Skenovanie kódu na vyhľadanie aplikácie

Rýchle nastavenie aplikácie Frameo

Pri prvom spustení rámu je potrebné rám nastaviť.

- Vyberte jazyk. Tento jazyk sa bude používať v zariadení Frameo.
- Pripojte rám k internetu pripojením k sieti Wi-Fi.
- Overtete alebo opravte dátum a čas.
- Spoločnosť Frameo vás môže požiadať o aktualizáciu na najnovšiu verziu. *Ak vás o to požiadame, odporúčame vám pred pokračovaním aktualizovať váš frame.*
- Zadajte svoje meno a miesto, kde ste rám umiestnili, napr. "John Doe" a "Obývací izba", "Kuchyňa" alebo "Kancelária". Nakoniec nastavte časové pásmo, ak nie je už správne.

Začnite používať Frameo

Ďalším krokom je prepojenie aplikácie Frameo s vašimi priateľmi a rodinou tak, že im poskytnete kód z vášho rámu+👤. Ak chcete mať možnosť posilať fotografie do rámu sami, začnite stiahnutím aplikácie pre iOS alebo Android v App Store alebo Google Play. Potom použijete kód na prepojenie rámy a aplikácie, ako je opísané nižšie.


Spájanie nového priateľa

Uistite sa, že si váš priateľ stiahol a nainštaloval aplikáciu Frameo. Kliknite na ikonu pridať priateľa na svojom frame. Zobrazí sa dialógové okno s kódom pripojenia, ktorý je platný 2 hodiny. Teraz zdieľajte tento kód ľubovoľným spôsobom, ktorý preferujete, napr. prostredníctvom SMS, e-mailu, IM, telefonického hovoru, svojmu priateľovi. Keď vaši priatelia pridajú kód do svojej aplikácie Frameo, automaticky sa zobrazia na vašom ráme a budú vám môcť posilať fotografie. Prečítajte si kapitolu Zmena možností priateľa, aby ste umožnili pripojeným priateľom, načítať a zdieľať kód pripojenia prostredníctvom aplikácie pre smartfóny.



Navigácia v aplikácii Frameo

Prechádzanie fotografií potiahnutím doľava alebo doprava. Ak chcete vstúpiť do ponuky, jednoducho raz ťuknite na obrazovku.



V ponuke nájdete najpoužívanejšie funkcie.

 Pridať priateľa


Tým sa vygeneruje kód, ktorý môžete zdieľať so svojimi priateľmi a rodinou, aby sa mohli pripojiť a posilať fotografie do vášho rámu.

 Nastavenia Menu

napájania 

Reagovať

POZN. Do ponuky React sa dostanete aj dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 Skryť fotografiu

Skryje aktuálnu fotografiu. To znamená, že fotografia sa už nebude zobrazovať v prezentácii. V prípade potreby je možné fotografiu opäť zobrazit prostredníctvom ponuky nastavení.

 Galéria



Otvorí galériu, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu navigáciu po fotografiách.

 Fittoframe/Fill frame

Týmto spôsobom sa prepína spôsob zobrazenia fotografie.

Možnosť Vyplniť rámček je predvolená. Fotografia sa zmenší tak, aby vyplnila celú obrazovku. Bude vycentrovaná okolo toho, čo je vybrané ako najdôležitejšia časť. Pozrite si prvý obrázok nižšie.

 Upraviť fotografiu




Umožňuje upraviť polohu fotografie v rámčeku, aby ešte lepšie zapadla. Tu môžete tiež použiť stránku  na otočenie fotografie a pomocou stránky  môžete upraviť popisky na importovaných fotografiách. V prípade prijatých fotografií požiadajte odosielateľa o úpravu popisku v aplikácii Frameo.

Interakcia s videami

Keď sa zobrazí video, zobrazia sa dva ďalšie ovládacie prvky. Jeden na prehrávanie/pozastavenie videa a druhý na ovládanie úrovne hlasitosti zvukov

video.

Ponuka napájania




Ťuknutím na ikonu napájania  vstúpite do ponuky napájania. Tu môžete vypnúť napájanie pomocou , reštartovať rám pomocou  alebo prejsť do režimu




spánku pomocou .

POZN. Na vypnutie zariadenia Frameo vždy použite tlačidlo vypnutia na zariadení alebo v ponuke napájania. Nikdy neodpájajte napájanie, keď je zariadenie Frameo **spustené**.

Ponuka externého úložiska

Po vložení externého úložiska (napr. karty microSD) sa automaticky zobrazí ponuka s tromi možnosťami: Stlačte , ak chcete prehrávať fotografie priamo z externého úložiska, stlačte , ak chcete importovať fotografie do internej pamäte rámbika, alebo stlačte , ak chcete vytvoriť zálohu rámbika.



Nastavenia

Prostredníctvom nastavení môžete rám prispôsobiť svojim potrebám.

Môj rám

Názov rámu

Zmení názov rámu. Tento názov uvidia aj pripojení priatelia a rodina v zozname pripojených rámov v aplikácii smartfónu.

Umiestnenie rámu

Zmení umiestnenie rámu. Toto umiestnenie sa zobrazuje v zozname pripojených rámov vašich priateľov a rodiny, čo môže pomôcť pri vzájomnom rozlišovaní rámov.

Nastavenie jazyka

Nastaví jazyk používaný na ráme.

Dátum

Nastaví dátum použitý na ráme.

Čas

Nastaví čas použitý na snímke. Frameo sa automaticky pokúsi nastaviť správny dátum a čas, keď je pripojený k internetu.

Časové pásmo

Nastavuje časové pásmo používané v rámci.


Zapnutie/vypnutie 24-hodinového formátu

Zapína a vypína 24-hodinový formát času.



Správa fotografií

V ponuke Spravovať fotografie môžete vidieť, koľko fotografií je v rámečku a koľko úložného priestoru využívajú. Môžete si tiež pozrieť, koľko úložného priestoru zostáva v zariadení na ukladanie nových fotografií.





Zobraziť/skryť fotografie

Ťuknutím na fotografie vyberte, ktoré chcete skryť. Skryté fotografie sa NEBUDÚ z rámu vymazávať a vždy ich môžete vybrať, aby sa opäť zobrazili. Pomocou stránky  môžete skryť alebo zobraziť všetky fotografie.

Odstránenie fotografií

Ťuknutím na fotografiu vyberte fotografie, ktoré chcete natrvalo odstrániť z rámu. Pomocou stránky  vyberte alebo zrušte výber všetkých a pomocou stránky  natrvalo vymažte vybrané fotografie.

Import fotografií

Umožňuje importovať fotografie z externého úložiska (napr. karty microSD). Pred pokusom o import fotografií sa uistite, že máte v rámečku vložené externé úložisko (napr. kartu mi- croSD) s fotografiami, ktoré chcete importovať. Začnite výberom fotografií, ktoré chcete importovať do rámečka. Po výbere klepnite na tlačidlo import , čím spustíte proces importu. Pomocou stránky  vyberte alebo zrušte výber všetkých fotografií na externom úložisku (napr. na karte microSD). Pomocou  nastavte poradie fotografií pred importom a pomocou  ich zoradte vzostupne/zostupne.

Export fotografií

Umožňuje exportovať fotografie zo snímky do externého úložiska (napr. na kartu microSD). *Funkcia exportu umožňuje/ exportovať všetky fotografie na ráme akol/ profilové fotografie.*


Prehrávanie z externého úložiska

Umožňuje/vypína prehrávanie fotografií a videí priamo z externej pamäťovej karty (napr. microSD) bez toho, aby zaberala miesto na rámečku.


Moji priatelia

Tento zoznam obsahuje všetkých pripojených priateľov, ktorí môžu posilať fotografie do vášho rámu.

Zmena možností pre priateľa

Kliknutím na ikonu možnosti  otvorte ponuku možností priateľa. Tu môžete povoliť/zakázať, či priateľ môže zdieľať kód k rámu. Ak je to povolené, priateľ môže načítať a zdieľať kód k rámečku zo svojej aplikácie. Z ponuky možností môžete priateľa aj odstrániť, a to stlačením tlačidla DELETE FRIEND (Odstrániť priateľa). Tým sa priateľ odstráni zo zoznamu, a tým sa zruší jeho oprávnenie odosielať fotografie do rámečka. Následne budete požiadaní o potvrdenie odstránenia a o to, či chcete odstrániť všetky fotografie, ktoré ste predtým od tohto priateľa dostali.

Pridať osobu

Ak chcete umožniť novej osobe posilať fotografie, jednoducho ťuknite na tlačidlo Pridať priateľa  a zdieľajte predložený kód ľubovoľným spôsobom.

Zobrazenie

Úroveň jasů

Upravte úroveň jasů obrazovky.

Prezentácia

Časovač

Nastavenie doby, počas ktorej sa má fotografia zobraziť pred zobrazením ďalšej fotografie.

Zobraziť titulok

Nastavte, či sa majú alebo nemajú zobrazovať popisky, ktoré vaši priatelia poslali spolu s fotografiou. Začiarknite, ak chcete zobraziť popisky. Zrušením začiarknutia sa popisky skryjú.

Rámček výplne

Nastavenie predvoleného nastavenia fotografie v rámečku. Začiarknite možnosť nastavenia predvoleného nastavenia na vyplnenie, vďaka čomu sa fotografie prispôbia obrazovke zariadenia podľa najdôležitejšej časti fotografie. Zrušte začiarknutie, ak chcete, aby sa fotografia zmestila do vnútra obrazovky zariadenia, čím sa pridajú pruhy pozadia po stranách alebo hore/dole.

Pozadie rámu

Vyberte si z niekoľkých rôznych možností pozadia rámu, ktoré sa zobrazia ako pruhy, ak fotografia nezaplní obrazovku.

Poradie zobrazenia fotografií

Nastaví poradie, v akom sa fotografie zobrazia na ráme.

- Podľa dátumu odberu: Fotografie sa zobrazujú v poradí, v akom boli nasnímané.
- Do dátumu prijatia: Fotografie sa zobrazujú v poradí, v akom boli prijaté.
- Náhodný výber: Fotografie sa zamiešajú a zobrazia v náhodnom poradí.

Obrátené poradie zobrazenia fotografií

Nastavuje, či sa majú fotografie zobrazovať od najnovšej po najstaršiu alebo od najstaršej po najnovšiu.

Automatické prehrávanie

Povolenie/zákaz automatického prehrávania videí v prezentácii. Videá je možné vždy spustiť manuálne bez ohľadu na toto nastavenie.

Prehrávanie videa

Určuje, ako sa majú videá prehrávať, keď je povolené automatické prehrávanie.

- Videá v slučke: Video sa bude opakovať, kým sa neskončí časovač prezentácie.
- Prehrať raz: Video sa prehra raz a zobrazí sa jeho miniatúra, kým neuplynie časovač.
- Zahrajte raz a pokračujte: Video sa prehra raz a po dokončení bude pokračovať na ďalšiu snímku alebo video.


Automatické stlmenie

Umožňuje automaticky stlmiť hlasitosť videa po krátkom čase neinterakcie so snímkou.

Hlasitosť videa

Nastavenie úrovne hlasitosti zvukov videa na snímkach.

Wi-Fi

Nastavenie, ku ktorej Wi-Fi sa rám pripája. Ak sa pripájate k sieti s kaptívnym portálom Stav pripojenia bude informovať, že sa vyžaduje prihlásenie do siete Wi-Fi a zobrazí sa . Klepnutím na túto položku otvoríte prihlasovaciu obrazovku, kde môžete zadať poverenia na prístup do siete.

Podrobnosti o Wi-Fi

Pomocou stránky  zobrazíte podrobnosti o aktuálnej pripojenej sieti Wi-Fi.

Obnovenie Wi-Fi

Pomocou stránky: vymažte všetky informácie o službe Wi-Fi a reštartujte rám.

Oznámenia

Zobraziť oznámenia

Zapína/vypína zobrazovanie oznámení v prezentácii (napr. pri prijatí novej fotografie).

Zálohovanie a obnovenie

Zálohovanie snímky do externého úložiska (napr. na kartu microSD)

Ťuknutím na položku vytvoríte zálohu fotografií, priateľov a nastavení. Zobrazí sa tu aj čas poslednej úspešnej zálohy. *Akákoľvek existujúca záloha na externomstora sa prepíše!*

Automatické zálohovanie

Ak je táto možnosť začiarknutá, váš rámik automaticky vytvorí zálohu do 30 hodín od prijatia nových fotografií alebo vykonania zmien v rámci.

Obnovenie zo zálohy

Predtým, ako sa pokúsite obnoviť rám, začnite tým, že sa presvedčíte, či je vaša záloha aktuálna. Urobíte to potvrdením dátumu v časti "Zálohovanie z externého úložiska (napr. karty microSD)". Ak je napr. stratená záloha príliš stará alebo ak nie je v režime žiadna záloha, stlačte tlačidlo "Backup from to external storage (e.g. microSD card)" (Zálohovať z externého úložiska (napr. microSD kábel)) a vytvorte novú zálohu. UPOZORNENIE: Ak chcete, aby stará aj nová frome fungovali aj v určitom čase po obnovení zo zálohy, p / r e uistite sa, že obe frome sú predtým aktualizované na najnovšiu verziu. Ak chcete obnoviť zálohu na rám, ktorý už bol se- tupovaný, musíte najprv obnoviť tento rám. To vykonáte stlačením tlačidla "Resetovať rám". Tým sa vymažú všetky údaje v rámčeku a rámček sa resetuje na obrazovku nastavenia. Na obrazovke nastavenia môžete vybrať tlačidlo "Obnoviť zo zálohy", ktoré obnoví rám podľa zálohy. Ak tlačidlo "Obnoviť zo zálohy" nie je viditeľné, potom skontrolujte, či je externé úložisko (napr. karta microSD) správne pripojené.

Obnovenie rámu

Odstráni všetky údaje z rámu. Tým sa natvalo odstráni olej vaše fotografie, priatelia/spojeniaond sett" ^9 ^

Pomoc

Knižnice s otvoreným zdrojovým kódom

Otvorí zoznam knižníc s otvoreným zdrojovým kódom použitých v aplikácii a ich licencií.

Sprievodca

Otvorí stručného sprievodcu, ktorý sa zobrazil pri prvom spustení rámu.

O stránke

Verzia pre Android

Pozrite si, aká verzia systému Android je nainštalovaná na rám.

Identifikátor rovesníka

Toto je jedinečné ID vášho fotorámčeka. Pri kontaktovaní našej podpory uveďte toto ID v správe.

Verzia Frameo

Zobrazuje, aká verzia softvéru Frameo je aktuálne nainštalovaná na vašom ráme.

Kontrola aktualizácie
Skontrolujte, či je pre váš rám k dispozícii aktualizácia.

Ochrana osobných údajov

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke <http://privacy.frameo.net>.

Podpora

Navštívte stránku <https://support.frameo.net/he>, kde nájdete často kladené otázky, podporu a spätnú väzbu.

EN

Používateľská
príručka

Warranty : 1 year limited warranty / garantie limitée un an / 1 Jahr eingeschränkte Garantie / garantía limitada de 1 año / garanzia limitata di 1 anno / 1 jaar beperkte garantie / garantía limitada de 1 ano / roczna ograniczona gwarancja / omezená záruka 1 rok / 1 év korlátozott garancia / 1 års begrenset garanti / 1 års begränsat garanti / Yhden vuoden rajoitettu takuu / 1 год ограниченной гарантии / Περιορισμένη εγγύηση ενός έτους / خدمة ما بعد البيع .

Made in China

CE Notice of compliance for the European Union

Products bearing the CE mark comply with the applicable European directives and associated harmonised European standards.

Disposal of waste equipment by users in the European Union

This symbol means that according to local laws and regulations, it is prohibited to dispose of this product with household waste. Instead, it is your responsibility to protect the environment and human health by handing over your used device to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



**UK
CA**

Product manufactured for and distributed by :

GT COMPANY - 5 rue de la Galmy -
77700 Chessy - France -
+33 (0) 1.61.10.09.25 - www.gtcompany.fr

GT COMPANY UK LTD -
11 Old Jewry - EC2R 8DU
LONDON - UNITED KINGDOM

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-license has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com). Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.



Frameo App

Instantly Share Photos & Videos



Scan code to find the Frameo app

Scannez le code pour trouver l'application Frameo

Scannen Sie den Code, um die Frameo-App zu finden

Escanea el código para encontrar la aplicación Frameo

Scansiona il codice per trovare l'app Frameo

Escaneie o código para encontrar o aplicativo Frameo

Scan de code om de Frameo-app te vinden

Zeskanuj kod, aby znaleźć aplikację Frameo

Olvassa be a kódot a Frameo alkalmazás megtalálásához

Naskenujte kód a najděte aplikaci Frameo

 **AGFA**PHOTO

www.agfaphoto-gtc.com